

Сварочный аппарат ADVANCE 227 MVPFC TIG DC-LIFT VRD



Сварочный инверторный аппарат ADVANCE 227 MVPFC TIG DC-LIFT VRD предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) и аргоно-дуговой сварки (TIG) на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием (LIFT).


Применяется для сварки изделий из малоуглеродистых, низколегированных и легированных сталей, нержавеющей стали и сплавов различными типами электродов: щелочные, нержавеющая сталь, рутиловые, чугун и т.д.

Устройство MV/PFC гарантирует работу в широком диапазоне входного напряжения (100-240 В), возможность использования при перенапряжении сети, так и недостаточном или не стабильном напряжении, позволяет использовать удлинители до 100 метров.

Устройство снижения напряжения холостого хода (VRD) - снижает напряжение холостого хода до 12 В, когда аппарат находится в рабочем состоянии, но сварка не производится. Это гарантирует сварщику безопасность при работе в местах с повышенной опасностью поражения током (во влажных средах, таких как в шахты или судовые верфи).



Преимущества:

- Устройство MV/PFC - высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
- Функции arc force (форсаж дуги) и hot start (горячий старт), anti-stick (защита от прилипания);
- Устройство VRD - снижает напряжение холостого хода до 12 В
- Термическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току;
- Возможность работы от генератора.
- Родина бренда, страна-изготовитель:  Италия

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	Значение	
Сварочный ток	А	10-130	10-200
ПН при 130 А и температуре 40°C	%	40	
ПН при 200 А и температуре 40°C	%		30
Напряжение холостого хода	В	81	
Напряжение питающей сети	В	1x(100-120)	1x(200-240)
Минимальная мощность генератора	кВт	5	8
Потребляемая мощность	кВт	2,2-2,8	3,7-5,9
Степень защиты		IP23	
Диаметр электродов	мм	1,6-5	
Масса аппарата	кг	6,2	
Габаритные размеры ДхШхВ	мм	385x265x150	

Без комплекта принадлежностей

Дополнительно могут поставляться:

- Набор сварочных аксессуаров MMA WELDING KIT
- Набор сварочных принадлежностей TIG WELDING KIT
- Маска сварщика
- Электроды

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: tnw@nt-rt.ru || Сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>