

Пуско-зарядные устройства MASTERCARD 2200 CONNECT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tnw@nt-rt.ru || сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>



- Зарядная станция мощностью 22 кВт (32А 400V 3фазная) для электромобилей переменного тока (режим 3).
- Использование через аутентификацию с помощью RFID-бейджа только для авторизованных пользователей.
- Подходит как для внутренней, так и для наружной установки в защищенных местах (IP54, рабочая температура -25°C; +50°C).
- Комплектуется кабелем прямой зарядки (5 м) с разъемом типа 2, настенным кронштейном и 2 активационными бейджами.
- Готовность к работе с OCPP 1.6.
- Подключение по Wi-Fi и Bluetooth; специальное приложение для удаленного отображения параметров зарядки, истории заряда автомобиля, установки максимального тока для автомобиля и стоимости энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	893006	POTENZA STAND BY	4	OVERVOLTAGE CATEGORY	III
THREEPHASE MAINS VOLTAGE	400 V	EV CONNECTOR TYPE	Type 2	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	13,2x27,0x36,2cm
MAINS FREQUENCY	50 Hz	CHARGING MODES	Mode 3	WEIGHT	5,80 kg
MAX POWER	22 kW	TYPE CABLE	Case C		
CURRENT MAX	32 A	PROTECTION DEGREE	IP54		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

641153	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
955245	КАРТА СТАРТ-СТОП
125391	ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ ТИП 2

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ E-MOBILITY	
982790	ПРОГРАММИРУЕМЫЙ RFID СМАРТ-КАРТ MASTERCHARGE

ОПИСАНИЕ

Зарядная станция для электромобилей, использующая переменный ток (Режим 3).

Станция Mastercharge оснащена встроенным зарядным кабелем длиной 5 метров с разъемом типа 2 и подходит как для внутренней, так и для наружной установки в крытых зонах (IP54, рабочая температура от -20 °C до +50 °C).

Использование Mastercharge возможно только после аутентификации с помощью RFID-метки и только авторизованным пользователям.

Mastercharge реализует протокол связи OCPP 1.6 (Open Charge Point Protocol) для управления энергией между сетью и зарядными пунктами и оснащен возможностями подключения по Wi-Fi и Bluetooth.

Благодаря специальному приложению можно удаленно контролировать заряд и устанавливать некоторые параметры (максимальный ток и стоимость энергии).

Станция Mastercharge отличается простотой установки и является безопасным и интуитивно понятным решением «plug-and-charge».

Соответствует стандартам по низковольтной аппаратуре LVD (EN 61851-1) и EMC (EN 61000-6-2, EN 61000-6-3).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tnw@nt-rt.ru || сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>