# Пуско-зарядные устройства MASTERCHARGE FLEX 22

Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tnw@nt-rt.ru || сайт: http://telwin.nt-rt.ru/



# MASTERCHARGE FLEX 22





- Портативная зарядная станция переменного тока (Режим 2) для электромобилей и подключаемых гибридов, подходящая как для однофазных, так и для трехфазных систем.
- Поставляется с 2 сетевыми кабелями (230/400 В), 6,5-метровым зарядным кабелем (разъем ТҮРЕ 2) и сумкой для переноски.
- Цифровой дисплей для контроля зарядки в режиме реального времени.
- Ток зарядки регулируется в диапазоне от 6 до 32 А. Возможность программирования отложенной зарядки для оптимального управления потреблением.
- Компактный и удобный для переноски.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код	893008	POTENZA STAND BY	3	PROTECTION DEGREE	IP65
THREEPHASE MAINS VOLTAGE	230/400 V	Current range	6/8/10/13/16/24/32A	OVERVOLTAGE CATEGORY	II
MAINS FREQUENCY	50 Hz	EV CONNECTOR TYPE	Type 2	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	22,5x13,0x7,5cm
MAX POWER	7,4/22 kW	CHARGING MODES	Mode 2	WEIGHT	5,6 kg
CURRENT MAX	32 A	TYPE CABLE	Case C		

## ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

132502	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 0.80M ШТЕКЕР SCHUKO 16A 1PH
132504	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 0.80М ШТЕКЕР СЕЕ 32А 3РН
323121	РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ
955326	ЧЕМОДАНЧИК ДЛЯ MASTERCHARGE

#### АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИПУ	<b>ДЛЕЖНОСТИ</b>	I E MADII ITV
IIPMDA	шлемпости	I C-IVIUDILI I

641204 НАСТЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН FLEX 22

#### ОПИСАНИЕ

Портативная зарядная станция переменного тока (Режим 2) для электромобилей и подключаемых гибридов, подходящая как для однофазных, так и для трехфазных систем. Поставляется с двумя сменными сетевыми кабелями и позволяет заряжать автомобиль в любом месте, где есть розетка 32A. Он оснащен фиксированным зарядным кабелем с разъемом типа 2 общей длиной 6,5 м от розетки.

Цифровой дисплей позволяет следить за ходом зарядки в режиме реального времени. Ток зарядки регулируется в диапазоне от 6 до 32 А, что снижает риск перегрузки сети и позволяет выбрать более низкий ток при ограничении мощности. Можно запрограммировать отложенный старт зарядки, чтобы лучше контролировать потребление.

Компактная и удобная для перевозки в багажнике автомобиля, эта портативная зарядная станция идеально подходит для всех ваших потребностей в зарядке, где бы вы ни находились (IP65). В нее интегрированы различные функции безопасности, включая модуль связи ШИМ с автомобилем (как на общественных станциях), внутренний датчик температуры, который прерывает зарядку в случае перегрева, и функцию самодиагностики, которая проверяет правильность работы защитных устройств при каждом включении зажигания.

Соответствует стандарту EN 62752.

В комплект входит кабель с розеткой 230 В Schuko, кабель 32A СЕЕ 400 В, кронштейн для настенного крепления и сумка для переноски.

# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863) 308-18-15 Рязань (4912) 46-61-64 Самара (846) 206-03-16 Санкт-Петербург (812) 309-46-40 Саратов (845) 249-38-78 Севастополь (8692) 22-31-93 Саранск (8342) 22-96-24 Симферополь (3652) 67-13-56 Смоленск (4812) 29-41-54 Сочи (862) 225-72-31 Ставрополь (8652) 20-65-13 Сурут (3462) 77-98-35 Сыктывкар (8212) 25-95-17 Тамбов (4752) 50-40-97 Тверь (4822) 63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47